

アイアンの取付につきまして

*アイアンは下地塗装仕上げとなっております。必ずさび止め効果のある仕上材で仕上塗装をしてください。溶接箇所は特に丁寧にしてください。(ホームセンターなどで販売しています。)

*壁などに取り付ける際は、必ず木下地まで届くステンレスビスをお使いください。

*木下地に合わせてビス穴をあけてください。また、あけたビス穴には必ずさび止め効果のある仕上材で仕上塗装をしてください。

穴あけ参考例

